

# RBT

## 3-D Spiegelreflexkamera X4

### Ergänzende Hinweise

Die Stereokamera RBT 3D Spiegelreflexkamera X4 hat alle Funktionen wie die in der Bedienungsanleitung beschriebene Monokamera mit folgender Ausnahme:

**Kürzeste Verschußzeit = 1/500**

### WICHTIG !!!

#### Zu Ihrer Information



Auslöser entriegelt

- Zum Auslösen **muß** der Auslöser immer **entriegelt werden** (Bild).
- Wenn der Auslöser langsam durchgedrückt wird, bewegt sich der linke Spiegel zuerst nach oben. (linker Sucher ist dunkel). Dies ist wegen der Synchronisation notwendig.

- Beim Filmtransport ist zu beachten, daß der Filmtransporthebel immer abwechselnd erst **einmal** und dann **dreimal** zu betätigen ist. Sobald der Filmtransport richtig beendet ist, verriegelt der Transporthebel und der Transport ist blockiert.

Falls der Film nicht vollständig transportiert wurde, kann der Auslöser **nicht betätigt** werden.

**Achtung bei sehr starkem Druck auf den Auslöser kann die Kamera beschädigt werden.**

- Der Selbstauslöser bietet die Möglichkeit einer **erschütterungsfreieren** Auslösung der Kamera. Der Vorteil ergibt sich aus der Entkopplung von Spiegelauslösung und Verschlussauslösung.
- Blitzsynchronisation **1/125**
- Belichtungsmessung durch das **rechte** Objektiv

## Objektive abnehmen

1. Koppelgestänge auseinanderziehen
  - linker und rechter Objektivring halten und oben auseinanderziehen.

Start mit Focuskopplung, weiter mit der Zoomkopplung und zum Schluss die Blendenkopplung. Die Gestänge trennen sich etwas außerhalb der Mitte.
2. Zuerst das rechte Objektiv abnehmen.
  - Entriegelungsknopf rechts drücken und Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Linkes Objektiv abnehmen
  - Entriegelungsknopf links drücken und Objektiv gegen den Uhrzeigersinn drehen



## Objektive montieren

1. Linkes Objektiv gekennzeichnet mit einem **grünen** Punkt, in Übereinstimmung bringen mit dem **grünen** Punkt am Kamerabajonet. Objektiv in Kamera einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen bis es einrastet.
2. Das gleiche mit dem rechten Objektiv gekennzeichnet mit einem **roten** Punkt. *Achtung: Beide Objektive im Uhrzeigersinn so weit verdrehen bis sie hörbar einrasten. Falls eines oder beide nicht einrasten, sind die Objektive nicht synchron und die Stereoaufnahmen dadurch unbrauchbar!!!!*
3. Koppelgestänge der Blendenringe zusammenstecken, bis sie einrasten. Dann Koppelgestänge der Zoomringe einrasten und zuletzt Koppelgestänge der Focusingringe zusammenstecken.

Rot

Grün

